Oprogramowanie do LanTEK IV – SZYBKI START

IDEAL AnyWARE wersja IDD-DESKTOP

1. Pobieramy oprogramowanie z poniższego linku:
   http://www.vemco.pl/upload/new/ideal/lantek2/LanTEKIV_AnyWARE_Desktop_Software_1.0.26.zip
2. Instalujemy oprogramowanie na PC.
3. Program uruchamiamy ikonką z pulpitu
4. Uzupełniamy dane organizacji – firmy wykonującej pomiary. Prawy górny róg
5. Potwierdzamy w prawym dolnym rogu na dole.
6. Z menu (lewy górny róg) wybieramy zakładkę klienci 
7. Dodajemy klienta. Prawy górny róg uzupełniając jego dane. Zatwierdzamy
8. Z menu (lewy górny róg) wybieramy zakładkę zadania
9. Następnie pobieramy pliki miernika wcześniej zapisane na pendrive:

10. Załadowane pliki są przetwarzane (może to potrwać kilka minut) na koniec pojawi się komunikat: 
11. Wchodzimy w zadanie: wybieramy 100 Rows 

    a następnie zaznaczamy:  i tworzymy raport:

12. Wybieramy typ raportu np. brief oraz wybieramy klienta, następnie opcja GENERATE na dole.
13. Po kilku minutach pojawia się komunikat  i raport mamy gotowy.
14. Z menu (lewy górny róg) wybieramy zakładkę raporty 
15. Klikamy chmurkę i pobieramy plik pdf:



autor:
T.Marciniak
Vemco Sp z o.o.